

Reflector Solar Led Multifuncional

MANUAL DE USUARIO



5W/500LM

Plegable/Ajustable/Portátil/Estable/Colgante

REACH EN62471    

Lea y siga todas las instrucciones para operar.
Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

Especificaciones

Nombre del Producto	Reflector Solar LED Multifuncional
Potencia/Lúmenes	5W / 500LM
LEDs	SMD2835*30 unidades
Batería de iones de litio	18650/3.7V/3000mAh, reemplazable
Panel Solar	2.3 Wp, Silicio Monocristalino
Panel de iluminación	Ajustable a 135°
Soporte	Ajustable a 360°
Grado de protección IP	IP65 waterproof
Ángulo	90°
Ángulo de Detección/Dist.	120° ≤6 Metros
Tiempo de carga	6-7horas bajo luz solar fuerte para carga completa
Tiempo de funcionamiento	Modo de iluminación continua: 6 horas+ Modo Sensor: 5 noches+
Dimensiones	231.9*149.62*33.68mm
Altura de instalación	≤ 4Mtrs
Vida útil	35,000hrs
Garantía	24 meses (12 meses de garantía para la batería)
Embalaje	Caja (1*Luz Solar, 1*Bolsa de accesorios, 1*Manual de usuario, 1*Tarjeta de medición)

Características



Alimentado por energía solar



Costo de electricidad cero



Luz on/off automáticamente



Dos modos de funcionamiento



Batería reemplazable



Sin cables



Multifuncional



Largo tiempo de iluminación

Modos de funcionamiento



Encender/Apagar/
Seleccionar modo de funcionamiento

Presione el botón, la lámpara se encenderá automáticamente en el modo de sensor.
Mantenga presionado el botón durante 3 segundos y destelle una vez, la lámpara pasará al modo de iluminación continua.

Modo Sensor



Cuando la capacidad de la batería sea superior al 30%

Se enciende automáticamente a máxima luminosidad cuando se detecta movimiento en un rango de ≤6 metros, luego se atenúa a baja luminosidad a los 20 segundos sin movimiento..



Cuando la capacidad de la batería sea inferior al 30%


Se enciende automáticamente a máxima luminosidad cuando se detecta movimiento en un rango de ≤6 metros, luego se apaga a los 20 segundos sin movimiento.

Modo de iluminación continua




Mantenga presionado el botón durante 3 segundos y destelle una vez, la lámpara pasará al modo de iluminación continua, desactivando tanto el sensor de movimiento como el de luz. Permanecerá encendida hasta que la capacidad de la batería se reduzca a cero, momento en el cual volverá al modo sensor.


Instalaciones




①



②



③




④

1. Prepare la lámpara, los accesorios y las herramientas adecuadamente.
2. Use la llave Allen para aflojar el panel de luz y ajustarlo al ángulo de iluminación requerido (ver img. ①), luego ajuste el tornillo firmemente (ver img. ②).
3. Gire el tornillo para aflojar el soporte (ver img. ③), ajústelo al ángulo adecuado y luego ajuste el tornillo firmemente (see picture ④).



Instalación A: Montaje en pared

Por favor, use la tarjeta de medición para perforar 2 agujeros de 8 mm de diámetro con una distancia de 132,5 mm entre ellos, luego fije la lámpara a la pared con tacos expansivos y tornillos. **La altura de instalación recomendada es de 2 a 4 metros.**



Instalación B: Colocar directamente sobre una superficie plana

Deslice el soporte y colóquelo sobre una superficie plana.




Instalación C: Colgar en la pared

Por favor, perforo 2 agujeros de 8 mm en la pared con una distancia de 88,5 mm entre ellos. (ver img. ①)


Fije los tacos expansivos y los tornillos en los agujeros dejando un espacio libre (no los ajuste completamente) (ver img. ②)

Deslice el soporte, alinee los agujeros de colgado con los tornillos y cuelgue la lámpara en la pared. (ver imagen ③)


* La altura de colgado recomendada es inferior a 2 metros.



①



②



③

Aplicaciones

Puede usarse como luz de pared, luz de inundación, luz de seguridad, luz para camping, luz portátil, luz de trabajo, luz colgante, etc., ¡muy flexible y funcional!
Puede instalarla fácilmente en su jardín, patio, garaje, sendero, entrada, villa, etc. "

Aviso

1. Esta es una lámpara alimentada por energía solar, por favor instálela en un lugar donde pueda recibir suficiente luz solar.
2. Tenga en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración de la exposición al sol, el clima y el modo de funcionamiento.
3. La lámpara se encenderá automáticamente al atardecer en modo sensor.
4. El IC inteligente incorporado cuenta con protección contra sobrecarga, descarga excesiva y sobretensión.
5. La lámpara está equipada con un paquete de batería interna, que es reemplazable. Si es necesario, comuníquese con el vendedor para obtener el paquete de batería adecuado.
6. Si la batería se extrae y se vuelve a colocar o se reemplaza por una nueva, dirija el panel solar hacia el sol o una fuente de luz fuerte para activar la lámpara.
7. No se recomienda desmontar la lámpara si no es un profesional.
8. Por favor, no deseche la batería con la basura doméstica para evitar explosiones.