




SECURITY LIGHT

Reflector Solar Led con 3 CCT

MANUAL DE USUARIO



60W/9000LM




Por favor, sigue todas las instrucciones para su uso.
Guarde este manual como referencia futura.

Especificaciones

Brillo	9000LM
Potencia de salida	60W
Potencia tradicional	600W
LEDs	SMD2835*384piezas
3 temp. de color (CCT)	3000K, 4000K, 6000K (opciones disponibles)
Batería	LiFePO4, 32700, 12.8V, 6000mAh, 76.8Wh
Panel Solar Mono	22W, DC20V
Sensor PIR Digital	120°/ alcance ≤8 Metros
Modos de trabajo	Modo de Iluminación Continua Modo Sensor
Tiempo de carga	6 horas de sol fuerte para carga completa
Duración de iluminación	Máximo 60 horas
Ángulo de haz	100° × 105° (diseño de máxima iluminación, área más grande)
Área iluminada	320m ²
Soporte de la lámpara	Ajustable hasta 300°
Soporte del panel solar	Ajustable hasta 270°
Altura de instalación	2~6 metros
Dist. entre instalaciones	10~20 metros
Cable de conexión	5 metros de largo
Tamaño de la lámpara	323*252*43.6mm
Tamaño del panel solar	518.7*354.6*35mm
Material de la carcasa	Aluminio+ABS+PC, soporte metálico, resist. UV, ignífugo V0
Garantía	3 años
Contenido del paquete	1 lámpara, 1 panel solar, 1 control remoto, 4 juegos de tornillos, 1 manual de usuario

Instalación Fácil

Lámpara y panel solar	Control remoto	Manual de usuario	Tornillos



Preparación

Reúne la lámpara, accesorios y herramientas necesarias.

Confirma la ubicación de instalación y la longitud del cable.

- ①-② Perfora dos agujeros con un Ø 8 mm y una profundidad de 60 mm, con una distancia entre agujeros de 100 mm. Luego, fija la lámpara usando los tacos de expansión y tornillos.
- ③-④ Perfora dos agujeros con un diámetro de 8 mm y una profundidad de 60 mm, con una distancia entre agujeros de 230 mm. Luego, fija el panel solar usando los tacos de expansión y tornillos.
- ⑤ Conecta el cable del panel solar a la lámpara y ajusta bien el conector.
- ⑥ Presiona el botón en la parte trasera de la lámpara para encenderla. Luego, utiliza el control remoto para configurar el modo de trabajo y la temperatura de color deseados (CCT).

Funcionamiento del Indicador Luminoso


Esta lámpara cuenta con un indicador luminoso ROJO, que muestra el estado de funcionamiento de la lámpara.

Estado del Indicador Luminoso Durante el Día	Estado de funcionamiento de la lámpara solar
Encendido constantemente	La lámpara está completamente cargada
Parpadea cada 3 segundos	El panel solar está cargando normalmente
Apagado	La luz ambiental no es lo suficientemente fuerte para cargar el panel solar.

Estado del Indicador Luminoso Durante la noche	Estado de funcionamiento de la lámpara solar
Apagado	La lámpara funciona bien al descargarse
Parpadea cada segundo	La lámpara funciona bien, pero la batería tiene menos del 30% de carga

2 Modos de Trabajo Opcionales

Seleccionar el modo de trabajo y CCT mediante el control de botones en la lámpara



Cambiar Temperatura de Color (CCT):
Presione el botón más pequeño para cambiar el color de la iluminación.

Encender / Apagar Cambiar Modos de Trabajo

Presiona el botón por primera vez:

La lámpara parpadea una vez e ingresa al Modo Iluminación Continua.

Presiona el botón por segunda vez:


Parpadea dos veces y entra en Modo Sensor.

Presiona el botón por tercera vez:

La lámpara se apaga.

► Modo Sensor


La lámpara se enciende automáticamente por la noche y alcanza el brillo total cuando se detecta movimiento en el rango, luego se reduce al 3% de brillo después de 20 segundos sin movimiento.



En el Modo Sensor, si se detectan actividades con frecuencia dentro del rango de detección, la lámpara activará automáticamente el modo de detección inteligente AIM.

► Modo de Iluminación Continua

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene un 60% de brillo durante 3 horas. Luego cambia al Modo Sensor.



En este modo, puede seleccionar el tiempo de iluminación y el brillo deseados mediante el control remoto.

Por ejemplo

Presiona + + , la lámpara funcionará de la siguiente manera:

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene un 40% de brillo durante 5 horas, después de lo cual la lámpara pasa al Modo Sensor.

Seleccionar el Modo de Trabajo y CCT mediante el Control Remoto

* El control remoto solo puede ser utilizado después de que la lámpara haya sido activada presionando el botón de encendido/apagado en la lámpara.

* El brillo de la iluminación y el tiempo solo pueden ajustarse en el Modo de Iluminación Continua.

* Distancia del control remoto: 6 metros.


* Presiona , la lámpara se enciende/apaga directamente;

Presiona , la lámpara cambia de color de iluminación directamente;

Presiona , la lámpara parpadea dos veces;

Presiona otros botones del control remoto, la lámpara parpadea una vez.

* El control remoto tiene función de memoria.



Aplicaciones

Ampliamente utilizado para obras de construcción, puertas, patios, esquinas, jardines, zonas industriales, almacén, garaje, estacionamiento, techo, fábrica, camino, granja, pabellón, campo, pérgola, estación de autobuses, etc.

Precauciones

1. Esta es una lámpara solar, por favor instale la lámpara en un lugar donde pueda absorber suficiente luz solar.
2. Tenga en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración de la luz solar y el modo de trabajo.
3. La lámpara aún puede recibir carga solar durante el día cuando la lámpara está apagada.
4. La lámpara cuenta con protección contra sobrecarga y sobredescarga, siendo segura y duradera.
5. La lámpara está equipada con un paquete de batería interno, el cual es reemplazable. Si es necesario, por favor contacte al vendedor para obtener un nuevo paquete de batería.
6. Por favor, personas no profesionales no desarmen la lámpara.
7. Por favor, no deseche la batería con la basura doméstica para evitar explosiones.